

Otvírání hydraulických rychloupínačů Lenhoff HS10 / HS08 – kolové stroje KOMATSU PW

1. Výhled na kolík u RU – odjištění / zajištění

Zelená hlavička na přední části RU.

Pozice zasunuto – RU je zajištěn v lopatě

Pozice vysunuto – RU je možné rozpojit s lopatou

Kolíky zajištění u RU v lopatě musejí být „očistěné“



2. Pravá konzole – přepínač zámek otoče
3. Pravá konzole – nastavit pozici plynu do středních otáček
4. Levá konzole – přepínač na funkci rychloupínače

2)



3)



4)



5. Levý joystick + zmáčknutí levého vrchního tlačítka + pohyb páky doleva = odjištění RU

