

REFERENČNÍ LIST PRO VÍCEBAREVNÝ MONITOR


PC30MR-5 / PC35MR-5 / PC45MR-5MO / PC55MR-5MO

Normální zobrazení

Je zobrazeno, pouze když je funkce vybrána nebo je splněna podmínky pro zobrazení

VAROVÁNÍ

Tento referenční list nenahrazuje Příručku pro obsluhu a údržbu. Před čtením tohoto referenčního listu si pozorně přečtěte Příručku pro obsluhu a údržbu a ujistěte se, že rozumíte jejímu obsahu.



Podrobnosti k nastavení průtoku oleje kladiva/příslušenství naleznete v návodu k obsluze a údržbě.

UPOZORNĚNÍ

Pokud monitor zobrazí varovnou obrazovku, co nejdříve zkontrolujte zobrazené umístění a proveďte potřebnou údržbu. Zobrazení na monitoru není zárukou stavu stroje. Nespolehejte se na zobrazení na monitoru ve věci údržby a kontroly stroje, vždy provádějte vizuální kontroly.

TABULKA SYMBOLŮ


Funkční kód

Zobrazuje závažnost poruchy, ke které na stoji došlo. Podle následující tabulky provedte požadovanou opravu. Stisknutím F5 zobrazíte seznam chyb a zavolejte vašeho distributora Komatsu.

Závažnost	Funkční kód	Náprava
Vysoká	L04	Okamžitě vypněte stroj a požádejte svého distributora Komatsu o kontrolu a údržbu.
	L03	Zastavte práci, přesuňte stroj na bezpečné místo, vypněte motor a požádejte distributora Komatsu, aby provedl kontrolu a údržbu.
	L02	Zastavte práci a nechte běžet motor bez zatížení ve středních otáčkách nebo jej vypněte.
	L01	Stroj lze používat, ale některé funkce mohou být omezené. Po dokončení práce proveďte kontrolu a údržbu.
Nizká		

Výstraha (Varování)

	Chladicí kapalina motoru je přehřátá	Abnormální stav motoru
	Abnormální stav elektrického systému	Abnormální pokles tlaku motorového oleje
	Abnormální stav hydraulického systému	Nedostatečné nabití baterie
	Nizká hladina paliva	Přetížení varuje



Pokud se zobrazí nebo , znamená to, že se blíží interval údržby pro některou položku.

Stisknete spínač (F5).

Zbývá



→ Nastal interval údržby

→ Blíží se interval údržby

Informační ikona

	Přechod na následující stránku		Přechod do levého menu		Přechod na následující položku
	Přechod na předchozí stránku		Přechod do pravého menu		Přechod na předchozí položku
	Přepnutí hodin a počítadla provozních hodin		Potvrzení		Uživatelská nabídka
	Zpět		Zobrazení seznamu poruch		
	Volba pracovního režimu		Zrušení bzučáku		

Položka údržby

	Standardní interval výměny
	-
	-
	500h
	500h
	500h
	500h
	500h
	500h
	500h
	1000h
	1000h
	2000h

Pracovní režim

P	Režim výkonu	Nastavení vysoké účinnosti a výkonu
E	Ekonomický režim	Nastavení úsporného provozu a snížení spotřeby paliva
L	Režim zvedání	Nastavení optimálního pracovního vybavení pro práci
B	Režim sbíječky s potrubím přidavného zařízení	Nastavení optimálního průtoku (viz zadní strana *)
ATT/P	Režim přidavného zařízení (výkonový) (s potrubím přidavného zařízení)	Přednastavení optimálního průtoku pro vysokou účinnost a výkon (viz zadní strana *)
ATT/E	Režim přidavného zařízení (úsporný) (s potrubím přidavného zařízení)	Přednastavení optimálního průtoku pro nižší spotřebu paliva (viz zadní strana *)

Indikátor

	Čeká nepřetrčená zpráva (zelená)		Bezpečnostní pás
	Zpráva vyžaduje odpověď (modrá)		Automatické zpomalování
	Zámek pracovního zařízení		Nizká rychlost pojezdu
	Zapnutý spínač automatického uvolnění páky zajištění		Vysoká rychlost pojezdu
	Předehřívání motoru		

KOMATSU