

REFERENČNÍ LIST PRO VÍCEBAREVNÝ MONITOR

⚠ **VAROVÁNÍ**
 Tento referenční list nenahrazuje Příručku pro provoz a údržbu. Před čtením tohoto referenčního listu si pozorně přečtěte Příručku pro provoz a údržbu a ujistěte se, že rozumíte jejímu obsahu.

Normální zobrazení

Je zobrazeno, pouze když je funkce vybrána nebo je splněna podmínka pro zobrazení

Pracovní režim

Rychlost pojezdu

Teploměr chladicí kapaliny motoru

Ukazatel hladiny kapaliny DEF

Palivoměr

Ukazatel spotřeby paliva

Zámek pracovního vybavení

Motor zastaven

Bezpečnostní pás

Směr pohledu kamery

Regenerace zařízení následného zpracování výfukových plynů nebo zákaz regenerace

Ukazatel ECO

Teploměr hybridního systému

Počítadlo provozních hodin, hodiny

Teploměr hydraulického oleje

Zpráva

Klimatizace

Stěrač ON: Souvislé INT: Přerušované

Zámek otoče

Předehřívání motoru nebo spínač max.výkonu

Automatické zpomalování

Ukazatel spotřeby paliva

Ikona návodu

Funkční spínače

Spínač automatického zpomalování

Spínač vypnutí zvukové signalizace

Volící spínač pracovního režimu
 P → E → L → B → (ATT/P → ATT/E)

Volící spínač rychlosti pojezdu
 Níz. → Stř. → Vys.

Spínač oštkovače a stěrače okna

Spínač stěračů přerušované → souvislé

Spínače ovládání klimatizace

Stiskněte F2

Stiskněte F5

Monitor energie

Stiskněte spínač (F3)

Stiskněte spínač (F3)

Stiskněte spínač (F3)

Stiskněte spínač (F3)

Komvison je volitelný doplněk

Nastavení průtoku hydraulického oleje pro kladivo nebo drtič se provádí pod položkou „Příslušenství“ v nabídce pro uživatele. (Další informace najdete v Příručce pro provoz a údržbu.) (1*)

VÝSTRAHA Pokud monitor zobrazí varovnou obrazovku, co nejdříve zkontrolujte zobrazené umístění a proveďte potřebnou údržbu. Zobrazení na monitoru není zárukou stavu stroje. Nespolehejte se na zobrazení na monitoru ve věci údržby a kontroly stroje, vždy provádějte vizuální kontroly.

KOMATSU

TABULKA SYMBOLŮ

Funkční kód

Zobrazuje závažnost poruchy, ke které na stroji došlo. Podle následující tabulky proveďte požadovanou opravu. Stisknutím F5 zobrazíte seznam chyb a zavolejte svého distributora Komatsu.

| Závažnost | Funkční kód | Požadovaná akce |
|-----------|-------------|--|
| Vysoká | LO4 | Okamžitě vypněte stroj a požádejte svého distributora Komatsu o kontrolu a údržbu. |
| | LO3 | Zastavte práci, přesuňte stroj na bezpečné místo, vypněte motor a požádejte distributora Komatsu, aby provedl kontrolu a údržbu. |
| | LO2 | Zastavte práci a nechte běžet motor bez zatížení ve středních otáčkách nebo jej vypněte. |
| Nízká | LO1 | Stroj lze provozovat, ale některé funkce mohou být omezeny. Po dokončení práce vždy proveďte kontrolu a údržbu. |

Výstraha (Varování)

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Přehřátí chladicí kapaliny motoru | | Odlučovač vody je plný vody |
| | Přehřátí hydraulického oleje | | Nízká hladina oleje v motoru |
| | Porucha elektrického systému | | Nízká hladina chladicí kapaliny v motoru |
| | Porucha hydrauliky | | Zanesený vzduchový filtr |
| | Porucha systému KDPF | | Vypnutí motoru při přehřátí systému DEF |
| | Nahromadění sazí v KDPF | | Chyba systému klimatizace |
| | Chyba systému motoru | | Chyba systému ventilátoru |
| | Náhlé zastavení motoru automatickým vypnutím volnoběhu | | Chyba hybridního systému |
| | Nízký tlak oleje v motoru | | Přehřátí hybridního systému |
| | Přetočení motoru | | Zastavení hybridního systému |
| | Chyba systému DEF | | Chyba kamery |
| | Nízká hladina kapaliny DEF | | Chyba systému kamery |
| | Nízké nabití baterie | | |

Pokud se zobrazí nebo , znamená to, že se blíží interval údržby pro některou položku. Stiskněte spínač (F6).



Zbývající čas
 Červená → Uběhl interval údržby.
 Žlutá → Blíží konec intervalu údržby.

Ikona návodu

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|--|--------------------------------|
| | Přepínání obrazovek | | Návrat na předchozí obrazovku | | Uživatelská nabídka |
| | Přepínání kamery | | Potvrzení | | Přechod na následující položku |
| | Přepnutí hodin a počítadla provozních hodin | | Přechod na položku vlevo | | Přechod na předchozí položku |
| | Přechod na následující stránku | | Přechod na položku vpravo | | Přepnutí na monitor energie |
| | Přechod na předchozí stránku | | Seznam aktuálních poruch | | |

Položka údržby

| | Standardní interval výměny |
|--|----------------------------|
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | 500h |
| | 500h |
| | 500h |
| | 1000h |
| | 2000h |
| | 2000h |
| | 2000h |
| | 4500h |
| | 4500h |
| | 5000h |

Pracovní režim

| | | |
|--------------|--|---|
| P | Výkonový režim | Nastavení vysoké účinnosti a výkonu |
| EO | Úsporný režim | Nastavení úsporného provozu a snížení spotřeby paliva |
| L | Režim přesného řízení | Nastavení optimálního pracovního vybavení pro práci |
| B | Režim sjezdky (s potrubím přidavného zařízení) | Nastavení optimálního průtoku (viz zadní strana *) |
| ATT/P | Režim příslušenství (vykonny) (s potrubím příslušenství) | Přednastavení optimálního průtoku pro vysokou účinnost a výkon (viz zadní strana *) |
| ATT/E | Režim příslušenství (úsporný) s potrubím příslušenství | Přednastavení optimálního průtoku pro nižší spotřebu paliva (viz zadní strana *) |

Indikátor

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| | Čeká nepřetrčená zpráva (zelená) | Motor zastaven |
| | Zpráva vyžaduje odpověď (modrá) | Zámek pracovního vybavení |
| | Klimatizace | Zapnutí spínač automatického uvolnění páky zajištění |
| | Přerušované stírání | Regenerace zařízení následného zpracování vyfukových plynů |
| | Neprerušované stírání | Zakaz regenerace zařízení následného zpracování vyfukových plynů |
| | Zámek otoče | Automatické zpomalování |
| | Předehřívání motoru | Nízká rychlost pojezdu |
| | Tlačítko okamžitého zvýšení výkonu | Střední rychlost pojezdu |
| | Bezpečnostní pás | Vysoká rychlost pojezdu |

KOMATSU

Indikátor systému SCR a typy pro operátora

Tento dokument nenahrazuje Příručku pro provoz a údržbu. Před čtením tohoto dokumentu si pozorně přečtěte Příručku pro provoz a údržbu a ujistěte se, že rozumíte jejím obsahu.



Ukazatel hladiny DEF ukazuje plnou nádrž



Ukazatel hladiny DEF ukazuje nízkou hladinu



Kapalina DEF je v normálním stavu



Hladina kapaliny DEF je pod 10 %



Kapalina DEF je zmrzlá





Chyba systému SCR

Kontrolka hladiny kapaliny DEF

Monitor rypadla


Úroveň varování 1 CA249

Hladina DEF je pod 10 %
L01 Pouze varovná kontrolka
Zvuková výstraha nezní
Žádný chybový kód



Úroveň varování 2 CA249

Hladina DEF je pod 5 %
L01 Varovná kontrolka
Zvuková výstraha zní přerušovaně
po třech pípnutích a nelze ji vypnout
Chybový kód AS00R2



Úroveň varování 3 CA249

Hladina DEF je pod 2,5 %
L03 Varovná kontrolka
Zvuková výstraha zní přerušovaně
a nelze ji vypnout
Chybový kód AS00R3 (4863) (3714)


Poznámka: Výkon motoru se sníží o 25 %



Úroveň varování 4 CA249

Hladina DEF je na 0 %
L04 Varovná kontrolka
Zvuková výstraha zní souvisle
a nelze ji vypnout

Poznámka: Výkon motoru se sníží na 50 %



Indikátor systému SCR a tipy pro operátora

Tento dokument nenahrazuje Příručku pro provoz a údržbu. Před čtením tohoto dokumentu si pozorně přečtěte Příručku pro provoz a údržbu a ujistěte se, že rozumíte jejímu obsahu.

Kontrolky poruch systému SCR


Monitor rypadla

Úroveň varování 1

Porucha systému SCR

L01 Varovná kontrolka
Kontrolka DEF svítí žlutě
Zvuková výstraha nezní

Poznámka: Další úroveň varování je vydána po 5 hodinách.




Úroveň varování 2

Porucha systému SCR

L01 Pouze varovná kontrolka
Kontrolka DEF svítí žlutě
Zvuková výstraha zní přerušovaně
po třech pípnutích a nelze ji vypnout

Další úroveň varování je vydána po 10 hodinách.




Úroveň varování 3

Porucha systému SCR

L03 Varovná kontrolka
Kontrolka DEF svítí červeně
Zvuková výstraha zní přerušovaně
a nelze ji vypnout

Poznámka: Výkon motoru se sníží o 25 %

Další úroveň varování je vydána po 20 hodinách.




Úroveň varování 4

Porucha systému SCR

L04 Pouze varovná kontrolka
Kontrolka DEF svítí červeně
Zvuková výstraha zní souvisle
a nelze ji vypnout

Poznámka: Výkon motoru se sníží na 50 %



Další úroveň varování je vydána po 20 hodinách.



Dočasné zrušení pro zvýšení výkonu motoru

Když stroj přešel do stavu varování úrovně 4 (výkon motoru 50 %), monitor umožňuje operátorovi dočasně zrušit snížení výkonu motoru na úroveň varování 3 (snížení motoru o 25 %).

Tato funkce bude povolena po 10 sekundách na informační obrazovce SCR.



Porucha systému EGR

Porucha v systému EGR

L03 Varovná kontrolka
Kontrolka DEF svítí červeně
Zvuková výstraha zní přerušovaně
a nelze ji vypnout

Poznámka: Výkon motoru se sníží o 25 %

Kontaktujte svého distributora Komatsu.



KOMATSU