

# REFERENČNÍ LIST PRO VÍCEBAREVNÝ MONITOR


## DASH 11 - KomVision

### Normální zobrazení

Je zobrazeno, pouze když je funkce vybrána nebo je splněna podmínka pro zobrazení.

### VAROVÁNÍ

Tento referenční list nenahrazuje Příručku pro provoz a údržbu. Před čtením tohoto referenčního listu si pozorně přečtete Příručku pro provoz a údržbu a ujistěte se, že rozumíte jejímu obsahu.



Funkční spínače

Spínač automatického zpomalování

Spínač vypnutí zvukové signalizace

Volicí spínač pracovního režimu


P→E→L→B→(ATT/P→ATT/E)

Po stisknutí tohoto spínače se obrazovka změní tak, jak je uvedeno na obrázku.



Nastavení průtoku hydraulického oleje pro klavido nebo dříč se provádí pod položkou „Příslušenství“ v nabídce pro uživatele.

(Další informace najdete v Příručce pro provoz a údržbu.) (\*1)



Volící spínač rychlosti pojezdu  
Niz. → Stř. → Vys.

Spínač ostřikovače a stěrače okna

Spínače ovládání klimatizace

Spínač stěračů  
Vyp. → přerušovaně → souvisle



Stiskněte spínač (F3)



Stiskněte spínač (F3)



Stiskněte spínač (F3)

### VÝSTRAHA

Pokud monitor zobrazí varovnou obrazovku, co nejdříve zkontrolujte zobrazené umístění a proveďte potřebnou údržbu. Zobrazení na monitoru není zárukou stavu stroje. Nespolehejte se na zobrazení na monitoru ve věci údržby a kontroly stroje, vždy provádějte vizuální kontroly.







## Indikátor systému SCR a tipy pro operátora

Tento dokument nenahrazuje Příručku pro provoz a údržbu. Před čtením tohoto dokumentu si pozorně přečtěte Příručku pro provoz a údržbu a ujistěte se, že rozumíte jejím obsahu.



Kapalina DEF je v normálním stavu



Chyba systému SCR



Hladina kapaliny DEF je pod 10 %



Kapalina DEF je zmrzlá


## Kontrolka hladiny kapaliny DEF

## Monitor rypadla

**Úroveň varování 1 CA249**


Hladina DEF je pod 10 %

L01 Pouze varovná kontrolka  
Zvuková výstraha nezní  
Žádný chybový kód

**Úroveň varování 2 CA249**

Hladina DEF je pod 5 %


L01 Varovná kontrolka  
Zvuková výstraha zní přerušovaně  
po třech pípnutích a nelze ji vypnout  
Chybový kód AS00R2

**Úroveň varování 3 CA249**

Hladina DEF je pod 2,5 %

L03 Varovná kontrolka  
Zvuková výstraha zní přerušovaně  
a nelze ji vypnout  
Chybový kód AS00R3 (4863) (3714)


Poznámka: Výkon motoru se sníží o 25 %

**Úroveň varování 4 CA249**

Hladina DEF je na 0 %

L04 Varovná kontrolka  
Zvuková výstraha zní souvisle  
a nelze ji vypnout

Poznámka: Výkon motoru se sníží na 50 %





## Indikátor systému SCR a typy pro operátora

Tento dokument nenahrazuje Příručku pro provoz a údržbu. Před čtením tohoto dokumentu si pozorně přečtěte Příručku pro provoz a údržbu a ujistěte se, že rozumíte jejímu obsahu.

### Monitor rypadla


### Kontrolky poruch systému SCR

#### Úroveň varování 1

##### Porucha systému SCR

L01 Varovná kontrolka  
Kontrolka DEF svítí žlutě  
Zvuková výstraha nezní

Poznámka: Další úroveň varování je vydána po 5 hodinách.




#### Úroveň varování 2

##### Porucha systému SCR

L01 Pouze varovná kontrolka  
Kontrolka DEF svítí žlutě  
Zvuková výstraha zní přerušovaně po třech pípnutích a nelze ji vypnout

Další úroveň varování je vydána po 10 hodinách.




#### Úroveň varování 3

##### Porucha systému SCR

L03 Varovná kontrolka  
Kontrolka DEF svítí červeně  
Zvuková výstraha zní přerušovaně a nelze ji vypnout

Poznámka: Výkon motoru se sníží o 25 %

Další úroveň varování je vydána po 20 hodinách.




#### Úroveň varování 4

##### Porucha systému SCR

L04 Pouze varovná kontrolka  
Kontrolka DEF svítí červeně  
Zvuková výstraha zní souvisle a nelze ji vypnout

Poznámka: Výkon motoru se sníží na 50 %



Další úroveň varování je vydána po 20 hodinách.



#### Dočasné zrušení pro zvýšení výkonu motoru

Když stroj přešel do stavu varování úrovně 4 (výkon motoru 50 %), monitor umožňuje operátorovi dočasně zrušit snížení výkonu motoru na úroveň varování 3 (snížení motoru o 25 %).

Tato funkce bude povolena po 10 sekundách na informační obrazovce SCR.



#### Porucha systému EGR

##### Porucha v systému EGR

L03 Varovná kontrolka  
Kontrolka DEF svítí červeně  
Zvuková výstraha zní přerušovaně a nelze ji vypnout

Poznámka: Výkon motoru se sníží o 25 %

Kontaktujte svého distributora Komatsu.



**KOMATSU**



# REFERENČNÍ LIST PRO VÍCEBAREVNÝ MONITOR


## Integrované ovládání příslušenství

### Výběr příslušenství operátorem

Nabídka příslušenství se zobrazí po stisknutí tlačítka „pracovní režim“ na monitoru stroje.



Zobrazí se nabídka výběru pracovního režimu a náradí příslušenství. Seznam pro výběr obsahuje P, E, L a první tři příslušenství. Pokud chcete vybrat jiná příslušenství:



Zobrazené P, E, L a příslušenství 1 až 3

Přesun/výběr příslušenství. Procházejte seznamy stisknutím tlačítka:

- F3: o jeden řádek dolů
- F4: o jeden řádek nahoru
- F1: o jednu stránku dolů
- F2: o jednu stránku nahoru

Stiskněte F1



Zobrazena příslušenství 4 až 9

Stiskněte F1



Zobrazena příslušenství 10 až 15



Když jste na požadované stránce, tlačítka F3 nebo F4 posuňte kurzor, aby se zvýraznilo požadované nářadí, stiskněte F6 a začnete pracovat!



Např. vyberte příslušenství na pozici 4 pojmenované „ATTACHMENT4“ zvýrazněním „ATTACHMENT4“ a stisknutím F6.

### Monitor ve výchozím provozním zobrazení



#### **Indikátor aktuálního pracovního režimu:**

- P, E nebo L, pokud se nepoužívá ovládání příslušenství.
- Pokud se používá ovládání příslušenství ikona zobrazí:  
 „ATT“ / nastavení režimu / č. příslušenství  
 NEBO, pokud se používá jednocestné příslušenství:  
 „B“ / č. příslušenství
- Nastavení režimu je P (Výkonný) nebo E (Úsporný)
- Např. při výběru dvoucestného příslušenství. Ikona zobrazuje:



č. pozice příslušenství (7)

nastavený režim P (Výkonný)

- Např. při výběru jednocestného příslušenství (kladivo/zhutňovač atd.). Ikona zobrazuje:




č. pozice příslušenství (5)

„B“ znamená kladivo (jednocestné, nízká síla zpětného tlaku)

# STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ DAB+ DIGITÁLNÍ RÁDIO

## Uspořádání DAB+ Digitální rádio



### # Popis




- 1 Režim: DAB / FM / AM / Aux / BT / USB
- 2 Napájení / Ztlumení / Hlasitost
- 3 Možnosti ekvalizéru (8 přednastavení) Rock / Pop / Klasika / ...
- 4 Nastavení: Hloubky / Výšky / Fader / Balance
- 5 Zakrytý konektor USB pro připojení a nabíjení
- 6 Automatické ladění
- 7/8 Tuner / režim DAB: Automatické vyhledávání; USB / Aux / režim BT: Další stopa / Předchozí stopa
- 9 Tuner / režim DAB: Přednastavení stanic / stisknutím a přidržením uložit stanici  
USB / BT: Zvýrazněné akce spustíte stisknutím tlačítek s číslicemi (Obrázek 2)
- 10 BT režim handsfree: Odmítnutí / ukončení hovoru
- 11 BT režim handsfree: Přijetí hovoru / Stiskněte a přidržte pro přesměrování hovoru do sluchátka
- 12 Zakrytý port AUX



# STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ DAB+ DIGITÁLNÍ RÁDIO



## Nastavení DAB / DAB+ Digitální rádio

- Stisknutím  vyberte DAB/DAB+.
- Jednotka provede automatické skenování.
- Všechny rádiové stanice DAB/DAB+ jsou uloženy a první dostupná stanice bude přehrávána.
- Stisknutím  a  měníte uložené stanice.
- Pokud chcete uložit oblíbené stanice, při poslechu stanice stiskněte a přidrže tlačítko s číslem.

## Párování telefonu

- Na vašem telefonu s rozhraním Bluetooth vyhledejte Bluetooth zařízení.
- V seznamu zařízení vyberte **CALEARO DP6290**.
- Zadejte heslo „0000“ a potvrďte zadání hesla.
- Je-li párování úspěšné, název zařízení se zobrazí na LCD displeji rádia.

## Přijetí volání / Zrušení volání

### Volání

- Použijte mobilní telefon zadání telefonního čísla a začněte odchozí hovor.
- Po zadání čísla se na LCD obrazovce rádia zobrazí zpráva **[CALLING]**.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte  nebo použijte tlačítko pro ukončení hovoru na mobilním telefonu.

### Přijetí hovoru

- V případě příchozího volání se zobrazí telefonní číslo. Pokud příchozí volání nemá telefonní číslo, zobrazí se zpráva **[PHONE IN]**.
- Stisknutím  odpovíte / přijmete volání.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte  nebo použijte tlačítko pro ukončení hovoru na mobilním telefonu.
- Stiskněte  a přidrže pro přenos volání z handsfree to telefonního sluchátka









# Postup vypnutí motoru

**V závislosti na modelu, místo montáže a tvar vybavení se mohou lišit.**




1. Spusťte pracovní vybavení na zem.
2. Otočte ovladačem plynu do polohy nízkých (MIN) volnoběžných otáček.
3. Nechte motor běžet na nízkých volnoběžných otáčkách po dobu asi 5 minut, aby postupně vychladl.
4. Otočte startovací spínač do polohy VYPNUTO (A). Motor se zastaví.
5. Vyměňte klíček ze zapalování.  
Pokud vypnete motor, zruší se nastavení zákazu regenerace.  
V případě potřeby po nastartování motoru znovu zakažte regeneraci.



## UPOZORNĚNÍ

**Neotáčejte spínač odpojení baterie do polohy VYPNUTO, když svítí kontrolka provozu systému.**

Pokud spínač odpojení baterie zapnete v době, kdy svítí kontrolka provozu systému, hrozí ztráta dat v řídicí jednotce. Může dojít k selhání systému následného zpracování výfukových plynů nebo zařízení DEF. Při příštím zapnutí zapalování se může zobrazit chyba. Požádejte svého distributora KOMATSU o kontrolu.



## System ochrany proti zamrznutí kapaliny DEF (pokud jsou zařízení DEF ve výbavě)

Po vypnutí motoru dojde k automatickému vypláchnutí vstřikovače DEF a čerpadla kapalinou DEF, která se následně vrátí do nádrže, aby se tak předešlo selhání zařízení způsobeného zamrznutím kapaliny DEF nebo usazováním močoviny.

To znamená, že zařízení zůstanou v provozu ještě maximálně 7 minut, aby se odstranila kapalina DEF z potrubí. Toto je normální stav. Po tuto dobu svítí kontrolka systému. Nevypínejte vypínač odpojení baterie.