

**7447**



### **Komínový starter Rapidfire®**

Mřížka uvnitř komínového startéru je konického tvaru, což urychluje hoření, neboť do styku s plameny přichází větší plocha briket. Držadlo z duroplastu a skládací drátěné držadlo zajišťují bezpečnou manipulaci.

**VAROVÁNÍ:** Před použitím tohoto výrobku si přečtěte varování a pokyny pro používání uvedené na zadní straně obalu.

- Pouze pro venkovní použití.
- Nepoužívejte ve startéru benzín, kapalné podpalovače ani alkohol.
- Nepoužívejte žádný druh samozápalného dřevěného uhlí.
- Při manipulaci se startérem vždy používejte rukavice s tepelnou izolací.
- Startér používejte pouze pokud je postaven pevně a rovně na grilovacím roštu.
- Nepoužívejte startér při silném větru.
- Při zapalování nebo při manipulaci se startérem nenoste volný oděv se širokými rukávy.
- Nepoužívejte startér pro vaření nebo ohřívání pokrmů.
- Při vyprazdňování horkých uhlíků ze startéru dávejte pozor na odlétávající jiskry.
- Nepoužívejte startér se stolním nebo malým přenosným grilem na dřevěné uhlí.
- Nepoužívejte startér, pokud gril nestojí na pevném, rovném a nehořlavém povrchu.
- Udržujte startér mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Startér používejte pouze k zapálení briket určených ke grilování.
- Neodkládejte startér na hořlavý povrch, dokud není zcela studený.

### **POUŽÍVÁNÍ KOMÍNOVÉHO STARTERU Rapidfire®**

1. Jednu až dvě podpalovací kostky položte na palivový rošt (pokud nemáte žádné podpalovací kostky, můžete v případě nouze použít dva zmačkané archy novin, které vložíte dolů pod podpalovací komín) a zapalte.
2. Potřebným množstvím naplněný startovací komín postavte na zapálené podpalovací kostky.
3. Jakmile je horní vrstva briket pokryta světle šedým popelem, opatrně zdvihněte pomocí obou úchyťů startér (použijte rukavice s tepelnou izolací) a opatrně vyprázdněte rozžhavené brikety na palivový rošt – dle potřeby na přímou či nepřímou metodu grilování.