



Uživatelská příručka

# **Danfoss Ally**<sup>™</sup>



www.danfoss.cz



Uživatelská příručka Centrální jednotka Danfoss Ally™ Gateway

1. Úvod	do řešení Danfoss Ally™	4
1.1	Hlavní rysy	4
1.2	ldentifikace řešení Danfoss Ally™	4
1.3 <b>2. Obsal</b>	Komponenty a komunikační mapa řešení Danfoss Ally™ h <b>balení</b>	5 6
3. Techn	ická specifikace	6
4. Staže	ní a instalace aplikace Danfoss Ally™. První použití	7
4.1	Instalace aplikace Danfoss Ally™ App	8
4.2	Registrace účtu aplikace Danfoss Ally™ App	8
4.3	Spárování Centrální jednotky Danfoss Ally™ Gateway s aplikací	8
4.4	Přidávání podřízených zařízení Danfoss Ally™ do systému	8
5. Hlavn	í obrazovka a přehled menu	9
5.1	Místnosti s několika radiátorovými termostatickými hlavicemi	10
5.2	Přidávání nových zařízení do stávajícího systému	10
6. Přehle	ed funkcí a nastavení	11
6.1	Nastavení teplot	11
6.2	Vytvoření vlastního plánu	12
6.3	Režim Dovolená	12
6.4	Zrušení režimu Dovolená	13
6.5	Zrušení existujícího programu Dovolená	13
6.6	Režim Pozastavení	13
8. Zabez	zpečení dat	14
9. Předb	věžná bezpečnostní opatření	14
10. Likv	idace	14

Danfoss

# 1. Úvod do řešení Danfoss Ally™

Danfoss Ally™ vám poskytuje všechny výhody plnohodnotného inteligentního systému vytápění – v jednoduché a snadno použitelné aplikaci. S Danfoss Ally™ získáte plnou kontrolu nad vaším radiátorem a podlahovým vytápěním i nad vaším účtem za vytápění. Prakticky odkudkoli a kdykoli, ať jste doma nebo na cestách. Systém vytápění můžete dokonce ovládat hlasem, protože Danfoss Ally™ umí komunikovat s řadou zařízení IoT.



Intuitivní uživatelské rozhraní aplikace je navrženo tak, aby byl váš každodenní život co nejjednodušší a nejpohodlnější. Aplikace vás provede rychlým nastavením. Umožní vám přizpůsobit vytápění vaší domácnosti vašim každodenním zvyklostem. A vždy získáte úplný přehled a kontrolu.

Danfoss Ally™ má certifikaci Zigbee 3.0. To znamená, že komunikuje stejným bezdrátovým jazykem jako celá řada chytrých domácích zařízení po celém světě. Takže vám umožní připojit řešení Danfoss Ally™ ke stávající platformě chytré domácnosti. A učiní vaši chytrou domácnost ještě chytřejší.

## 1.1 Hlavní rysy

- Úplné ovládání radiátorů a podlahového vytápění prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu
- Vyšší úroveň komfortu a energetické účinnosti přizpůsobením teploty v místnosti dennímu plánu
- Snadné použití a instalace prostřednictvím intuitivního ovládání aplikace
- Propojení formy a funkčnosti
- Dálkové ovládání odkudkoli
- Až 30% úspora energie
- Pro všechny ventily
- Bezúdržbový termostat baterie vydrží až dva roky
- Funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Voice Control
- Vynikající regulace teploty
- Kompatibilní se směrnicí EPBD
- Otevřené API
- Certifikace Zigbee 3.0

### 1.2 Identifikace řešení Danfoss Ally™

Produkt	Návod k instalaci – jazyky	Obj. číslo
Danfoss Ally™ Gateway	EN, DE, DA, FR, IT, PL, CS	014G2400
Základní sada Danfoss Ally™	EN, DE, DA, FR, IT, PL, CS	014G2440

Danfoss

## 1.3 Komponenty a komunikační mapa řešení Danfoss Ally™

Dobře víme, že tajemstvím stojícím za skutečně chytrým domovem je vzájemné propojení. Když jsou zařízení bezchybně propojená do inteligentní sítě. V chytrém ekosystému vám to umožní ovládat svět kolem vás podle vašich představ.

Danfoss Ally™ má certifikaci Zigbee 3.0. To znamená, že komunikuje stejným bezdrátovým jazykem jako celá řada chytrých domácích zařízení po celém světě. Takže vám umožní připojit řešení Danfoss Ally™ ke stávající platformě chytré domácnosti. A učiní vaši chytrou domácnost ještě chytřejší.





# 2. Obsah balení

Centrální jednotka Danfoss Ally™ Gateway v balení obsahuje následující součásti: Stručná příručka, kabel sítě LAN, napájecí kabel.

	Roman Handward Handel Handward Handward Handwa		] T
Danfoss Ally™ Gateway	Stručná příručka	Kabel sítě LAN	Napájecí kabel

# 3. Technické specifikace

Danfoss Ally™ Gateway			
Funkce zařízení	Centrální jednotka inteligentní domácnosti		
Doporučené použití	Obytné prostory (stupeň znečištění 2)		
Použití	Radiátory, teplovodní podlahové vytápění		
LED kontrolky (zelené)	Napájení/Stav, Připojení k síti		
Tlačítko	Stisknutím resetovacího tlačítka na 5 sekund obnovíte tovární nastavení.		
Zdroj napájení	5 V DC		
Adaptér	110 V ~ 240 V AC, 5 V 1 A DC		
Spotřeba energie / Pohotovostní režim	< 5 W / < 2 W		
Drátová komunikace	Port 10/100M Ethernet (RJ45, LAN)		
Bezdrátová komunikace	ZigBee/IEEE 802.15.4		
Přenosová frekvence / Výkon	2,4 GHz / < 20 dBm (79 mW)		
Dosah přenosu v otevřeném prostoru	300 m venku při přímočarém šíření		
Aktualizace firmwaru	Podpora aktualizací prostřednictvím OTA (over the air)		
Provozní teplota	-10 až 55 °C		
Skladovací teplota	-20 až 60 °C		
Velikost	95 x 95 x 23 mm		
Třída krytí	20		
Integrace	Amazon Alexa, Google Assistant, Partner API		
Osvědčení, označení atd.			

# 4. Stažení a instalace aplikace Danfoss Ally™ App. První použití.

Danfoss Ally™ vám poskytuje všechny výhody plnohodnotného inteligentního systému vytápění – v jednoduché a snadno použitelné aplikaci. Již nepotřebujete žádnou řídící jednotku – nyní vám postačí chytrý telefon, s jehož pomocí můžete ovládat a monitorovat všechny radiátory a podlahové vytápění.

Tímto způsobem budete mít vytápění domácnosti vždy pod kontrolou. Ať jste doma nebo na cestách. Jednoduše získáte větší flexibilitu a komfort, aniž byste potřebovali komplikovaný hardware.



Dantoss



Danfoss



Him V  Alternor  Alternor	<ul> <li>▲Ily Gateway</li> <li>∠&gt;</li> <li>Device Information</li> <li>&gt;</li> <li>Offline Notification</li> <li>Offline Notification</li> <li>Offline State Category</li> <li>Share Device</li> </ul>	Conformation
Contractions of Myr <sup>an</sup> Radiat	Associated Devices > FAQ & Feedback > Check Device Network Check Now > Check for Firmware Update > Remove Device	New Google       Device Office Notification       Office Notification       Office Notification       Share Device       FAQ & Feedback
Na obrazovce At home jsou zobrazeny obecné informace o počasí a stavu zařízení na jednotlivých dlaždicích. Pod názvy jednotlivých místností jsou zobrazena všechna zařízení přiřazená k dané místnosti a také stav vytápění a aktuální teplota v místnosti. * Funkce počasí zobrazuje informace jen v angličtině. Data jsou poskytována webem darksky.com.	<ul> <li>Když stisknete na domovské obrazovce dlaždici Smart</li> <li>Gateway a klepnete na ikonu pera v pravém horním rohu obrazovky, otevře se menu</li> <li>Smart Gateway.</li> <li>Menu obsahuje následující položky: <ul> <li>Device information, kde je uvedeno virtuální ID, IP adresa, MAC adresa a časové pásmo.</li> <li>Share Device pro sdílení se členy domácnosti, FAQ &amp; Feedback, kde najdete odpovědi nebo můžete zaslat požadavek.</li> <li>Check for Firmware Update, kde je možné provést aktualizaci hlavního modulu a modulu Zigbee, a Remove Device, kde jsou uvedena všechna související zařízení, která jste připojili.</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>Když stisknete na domovské obrazovce dlaždici Radiator Thermostat a klepnete na ikonu pera v pravém horním rohu obrazovky, otevře se menu Radiator Thermostat.</li> <li>Menu obsahuje následující položky: <ul> <li>Informace o zařízení, kde je uvedeno virtuální ID a časové pásmo.</li> <li>Řízení třetí strany, která umožňuje propojit systém s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant.</li> <li>Sdílená zařízení pro sdílení se členy domácnosti.</li> <li>FAQ &amp; Feedback, kde najdete odpovědi nebo můžete zaslat požadavek.</li> <li>Zkontrolujte aktualizaci firmwaru, kde je možné provést aktualizaci modulu Zigbee, a Odebrat zařízení, kde jsou uvedena zařízení v</li> </ul> </li> </ul>

Danfoss

## 5.1 Místnosti s několika radiátorovými termostatickými hlavicemi



Pokud je jedné místnosti přiřazeno několik radiátorových termostatických hlavic, aplikace Danfoss Ally™ App automaticky vytvoří skupinu. Tím se zajistí synchronizace mezi zařízeními ve stejné místnosti. Doporučujeme vždy upravovat plán a preferované teploty ve skupině, abyste dosáhli maximální efektivity.

Pokud se změní nastavení u jednotlivých zařízení, data nebudou ve skupině synchronizována. Výsledkem může být neúčinná regulace vytápění.

## 5.2 Přidávání nových zařízení do stávajícího systému

<image/> <complex-block></complex-block>	C	Image: Constraint of the constraint o
Vyberte Danfoss Ally™ Gateway, abyste přidali do stávajícího systému další radiátorové termostatické hlavice Danfoss Ally™ nebo zařízení Danfoss Icon™.	Vyberte možnost Přidejte podřízené zařízení a zvolte buď Danfoss Ally™ Radiator Thermostat, nebo Danfoss Icon™.	Zvolte buď Danfoss Ally™ Radiator Thermostat, nebo Danfoss Icon™. Aplikace vás provede instalací.



# 6. Přehled funkcí a nastavení

	ି 23.0℃	Teplota v místnosti
< Danfoss Ally ∠ ≡ 8228°C 6	B	Manuální režim
		Plán vytápění
24	ů	Režim Mimo domov
	П	Pozastavení
Pring 100 C	۵	Režim Doma
	١	Funkce Předehřev zajišťuje, že nastavené teploty bude dosaženo v požadovanou dobu. Když svítí symbol Předehřev, teplota se bude postupně zvyšovat do příštího času režimu Doma.

# 6.1 Nastavení teplot

V aplikaci Danfoss Ally™ App můžete nastavit vlastní teploty pro období útlumu.			
Set temperatures		5	Chcete-li změnit teplotu, stiskněte tlačítko Menu
۵	At home	21.5°C <b>22.0°C</b> 22.5°C	Posouváním teplot nastavte preferovanou trvalou teplotu v místnosti.
	3 Away	16.5℃ <b>17.0℃</b> 17.5℃	Pokud chcete nastavit jen dočasnou teplotu, otočte kolečkem termostatu a zvolte požadovanou hodnotu. Dočasné změny teploty platí do doby příští naplánované
п	Pause	<b>6.0°℃</b> 6.5℃	změny teploty.
			Hlavici Danfoss Ally™ lze nastavit od 5 do 35 °C.
			Společnost Danfoss doporučuje, aby rozdíl mezi teplotou v režimu Doma
			a v režimu Mimo domov/Spánek nepřekročil 4 stupně.

6.2 Vytvoření vlastního plánu < Weekly schedule 利 06:00 - 09:00 Chcete-li upravit teploty, pře-V týdenním plánu jsou období Na obrazovce aplikace iděte do Menu → Nastavení Danfoss Ally™ App je zobrazen Doma zobrazena červeně.  $\rightarrow$  Nastavit teploty. Funkce kopírování umožňuje jak 24hodinový ciferník s čer-V aplikaci Danfoss Ally™ App zkopírovat plán do dalších dnů. veně vyznačeným obdobím můžete vytvořit vlastní plán. režimu Doma, tak souhrn plánu Můžete zvolit libovolné časy s nastavenými časy. Minimální útlumu během 24 hodin a doba trvání režimu Doma je 30 nastavit maximálně 3 období minut. režimu Doma za den.

# 6.3 Režim Vacation

Program Dovolená slouží k úspoře energie, když nejste doma a když jste doma. Program Dovolená se nastavuje v aplikaci Danfoss Ally™ App.

< Vacation Mode	< Vacation	< Vacation	C 0K	К ОК
			When are you leaving?	Leave         Jul 12,2020         12:00 AM           Return         Jul 23,2020         12:00 AM
choose holiday mode please select one of the following options. Holdary any of holdary at home. You must have Saturday data to choose to be holidary at for	Vacation Lowers the temperature to 15.0°C while you are away	Vacation At home Using Saturday Schedule	K         July 2020         July 2020 <thjuly 2020<="" th=""> <thjuly 202<="" td=""><td>K         Judy 2020         &gt;           Mon         Tur         Mid         Tur         Mid         Em         Em           1         2         3         4         1         5         6         7         8         9         10         11           12         3         14         15         10         18         10         11</td></thjuly></thjuly>	K         Judy 2020         >           Mon         Tur         Mid         Tur         Mid         Em         Em           1         2         3         4         1         5         6         7         8         9         10         11           12         3         14         15         10         18         10         11
Anny Athome	Now Plan	Now Plan	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 31 15.5°С Д. Тетр. 16 0°С	10         20         21         22         23         24         25           26         27         28         29         30         31           ISSO A Tema.
Program Dovo- lená pro režim Mimo domov nebo Doma je možné napláno- vat nebo přímo zapnout (Teď).	Aplikace Danfoss Ally™ App zobrazuje teplotu Programu Dovo- lená, pokud ji Ize upravit.	Na obrazovce aplikace Danfoss Ally™ App se po- tvrdí datum pro- gramu Dovolená v režimu Doma pomocí možností Teď nebo Plán.	K plánování reži- mu Dovolená se používá kalendář a nastavení času.	Naplánujte režim Dovolená v aplikaci Danfoss Ally™ App.



## 6.4 Zrušení programu Dovolená

Pokud se vrátíte dříve, než jste předpokládali, možná budete chtít přejít od programu Dovolená k běžnému plánu.



V nastavení Dovolená vám aplikace Danfoss Ally™ App nabídne možnost ukončit období dovolené nebo upravit data a časy.

## 6.5 Zrušení existujícího programu Dovolená

< Vacation	Pokud je období Dovolená naplánováno do budoucna, můžete
	Jedhoduse upravit data nebo program zrusit.
October 12	
Cancel planned vacation?	
Cancel vacation Edit	

### 6.6 Režim Pause

Program Pozastavení udržuje útlumovou teplotu, dokud není vybrán jiný program.



## Uživatelská příručka



# 8. Zabezpečení dat

Je garantováno zabezpečení dat centrální jednotky Danfoss Ally™ Gateway a aplikace Danfoss Ally™ App spárované v chytrém telefonu.

*Šifrování dat:* Bezdrátové připojení k centrální jednotce Danfoss Ally™ Gateway je chráněno proti hrozbám od neznámých zařízení nejnovější šifrovací technologií.

Navíc k funkcím zabezpečení, které zajišťují ochranu dat kdykoli během přenosu dat z chytrého telefonu do centrální jednotky Danfoss Ally™ Gateway.

# 9. Bezpečnostní předběžná opatření

#### ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Danfoss A/S tímto prohlašuje, že vysokofrekvenční zařízení typu Danfoss Ally™ je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese na internetu: www.danfoss.cz

Brána není určena pro děti a nesmí být používána jako hračka. Zabraňte dětem, aby si hrály s obalovými materiály, protože to je mimořádně nebezpečné. Nepokoušejte se bránu rozebírat – neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem.

# 10. Likvidace

Danfoss Ally™ Gateway musí být zlikvidována jako elektronický odpad.





Danfoss s.r.o.

Heating Segment • danfoss.cz • +420 228 887 666 • E-mail: zakaznickyservis@danfoss.com

Danfoss nepřejímá odpovědnost za případné chyby v katalozich, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takově změry nevyžadují dodateché upravy již dohodnitych podminek. Všechny ochranne zmárnky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem přískujívich spolecnosti. Danfosa v siecom ly logovy Dantos jsou chnárnými u ochdnálmi znaklami Danfoss X/S všechna práva vyhrazena.