

Návod na údržbu světlovodu



Zakoupili jste si jedinečný výrobek, který je určen k zdravému a přirozenému osvětlení. Celý systém světlovodu musí být odborně namontován. Jen tak docílíte toho, aby údržba byla minimální. Všechny spoje světlovodu se při montáži přelepují prachotěsnou páskou, minimalizuje se tím vniknutí většího množství nečistot do systému. Přesto se do systému všude přítomný prach dostane a níže je postup, jak v případě nutnosti provést základní údržbu světlovodu.

Základní údržba systému se provádí následujícím postupem:

Spodní kryt na stropě je snadno demontovatelný. Odklopením zajišťovacích knopek se kryt odejme. K čištění difuzoru **NEPOUŽÍVEJTE** čpavek nebo jakékoli čističe skla, poškodily by povrch. Pro odstranění menších skvrn a nečistot použijte roztok jemného neabrazivního mýdla a vody. Na odolnější nečistoty použijte 50:50 roztok vody a isopropanolu (IPA). Pro nanesení nebo setření čisticího roztoku použijte měkký hadřík. Při manipulaci s krytem se chovejte velice obezřetně! Kryt se opět nasadí a otočením knopek zajistí. Zkontrolujte pevné usazení krytu. Kryt musí být připevněn na všech záchytných bodech. Při této činnosti dbejte na to, abyste se nedotkli lesklé odrazové plochy potrubí. Reflexní vrstva je velice citlivá a každý zbytečný dotek zanechává stopy a tím jej poškozuje. Průhledná kopule na střeše je tvarovaná tak, aby měla maximální účinnost a v průběhu používání byla samočisticí. Možné je pouze výjimečné přetření vlhkým hadrem tak, aby se kopule nepoškrábala.

Záruka na výrobek bude neplatná v případě jakýchkoliv jiných manipulací se světlovodem než zde uvedených.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Vašeho prodejce, popřípadě přímo výrobce.

Výrobce tubusových světlíků SUNIZER:

ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o.

Ledárenská 57, 620 00 Brno

IČO: 60728159, DIČ: CZ60728159

infolinka: 800 110 022

sunizer.cz